

GUINCHO DE COLUNA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

NO LOCAL DE TRABALHO

Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à SÓ ANDAIMES, que tomará as providências necessárias. Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço. Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças. Instale o equipamento em local nivelado. O guincho deve ser instalado através de presilhas metálicas a um ponto fixo na obra, devendo o equipamento, mesmo com carga, manter-se nivelado. Executar no máximo 8 (oito) manobras (liga/desliga) por minuto. Inspeção diariamente os 3 (três) anéis de trava do cabo de aço com o gancho, apertando sempre que necessário. Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, desligue o equipamento sempre puxando pelo plug nunca pelo fio.

FINALIDADE

O guincho de coluna foi projetado com a finalidade de melhorar e facilitar o transporte de materiais, reduzindo custos e tempo de elevação.

CUIDADOS ESPECIAIS

Esse equipamento requer atenção e cuidados especiais quanto ao seu uso e instalação, que somente profissional qualificado poderá fazê-lo. O período de utilização poderá se estender além do horário de funcionamento da loja, impedindo uma eventual troca do equipamento ou assistência da SÓ ANDAIMES. Recomendamos ao profissional que antes de iniciar a sua utilização, certifique-se de todo o conhecimento e orientação necessária. Verifique se a tensão no local é compatível com o equipamento. Faça o aterramento do equipamento. A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1) Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12. Utilize somente extensões do tipo PP, sem emendas ou fios descascados. Desenrole toda a extensão antes de usá-la. Para distâncias até 10m – fios 2,5mm²; até 20m – fios 4,0mm² e até 30m – fios 6,0mm². Acima de 30m, não recomendamos o uso de extensões. Neste caso, sugerimos como alternativa o uso do gerador. Não trabalhe sob chuva. Não utilize equipamentos elétricos em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos inflamáveis. Nunca transporte pessoas no guincho. Importante: Faça sempre uso dos

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento. Não opere o equipamento sem a trava de segurança no gancho. Não segure, nem direcione o cabo de aço com as mãos – risco de acidentes.

ACIONAMENTO DA MÁQUINA

Para acionar o guincho, aperte os botões (sobe/desce) da botoeira. Na operação, utilize os botões sobe/desce, no máximo de 8 (oito) manobras por minuto. Na descida, observe a manobra efetuando a parada no ponto desejado, mantendo sempre o cabo de aço esticado. Durante as pausas para descanso, desligue da rede elétrica e cubra o guincho com uma lona. Não deixe carga suspensa durante as paradas ao final das jornadas.

DESLIGAMENTO DA MÁQUINA

O guincho para automaticamente à medida que não se aperta nenhum comando (sobe/desce) na botoeira. Para desligá-lo definitivamente, retire da rede elétrica.

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTAS, CAPACETE, CINTO DE SEGURANÇA E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA.

